

DISTRIC❄️❄️L

Available models insulation kits for panel vans : FNA & FRC

	Jumper	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
	Jumpy	L1H1 (No FRC)	L2H1	L3H1		
	Berlingo	L2H1				
	Ducato	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
	Scudo	L2H1	L3H1			
	Doblo	L2H1				
	Transit	L2H2	L3H2	L3H3	L4H3	
	Custom	L1H1	L2H1			
	Connect	L1H1 (No FRC)	L2H1			
IVECO	Daily	L2H2	L3H2	L4H2		
	TGE	L3H3	L4H3			
	Sprinter	L2H2	L3H2	L4H2 (No FRC)		
	Vito	L1H1	L2H1	L3H1		
	Interstar	L2H2	L3H2			
	NV300	L1H1	L2H1			
	Movano	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
	Vivaro	L1H1	L2H1	L3H1		
	Combo	L2H1				
	Boxer	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
	Expert	L1H1 (No FRC)	L2H1	L3H1		
	Partner	L2H1				
	Master XDD	L2H2	L3H2			
	Trafic	L1H1	L2H1			
	ProAce Max	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
	ProAce	L1H1 (No FRC)	L2H1	L3H1		
	ProAce City	L2H1				
	Crafter	L3H3	L4H3			
	Transporter T7	L1H1	L2H1			
	Caddy	L1H1 (no FRC)	L2H1			

June 2026